

Măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetățenești

1.-Electricitate

- a) se interzice folosirea instalațiilor și aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolați, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze și derivații fără capace etc.;
- b) se interzice înlocuirea siguranțelor electrice cu sârmă, cuie etc.;
- c) se interzice executarea sau modificarea instalațiilor electrice de către persoane neautorizate;
- d) NU se alimentează mai mulți consumatori electrici (radiatoare, plite electrice, boilere) din același prelungitor (sau din aceeași priză) în același timp; conductorii se încălzesc (mai ales în zona contactelor priză-ștecher) și izolația se topește, producând scurtcircuitul electric;
- e) corpurile de iluminat nu se suspendă direct de conductoarele care le alimentează cu energie electrică, ele se vor fixa pe plafon cu cârlige sau de perete prin console;
- f) NU se pozează instalații electrice în podul construcțiilor;
- g) NU amplasați radiatoarele lângă perdele sau mobilier și NU le utilizați pentru uscarea rufelor, deoarece acestea pot lua foc foarte ușor;
- h) NU este permisă lăsarea sub tensiune, fără supraveghere, a niciunui fel de aparat electric: fier de călcat, reșou, radiator etc.;
- i) NU lăsați copiii singuri în încăperi în care sunt aparate electrice sub tensiune;
- j) fiarele de călcat se așează pe timpul folosirii pe suporturi de sârmă sau de cărămidă;
- k) NU așezați ghivece sau vase cu flori pe televizor sau frigider. Apa vărsată poate produce scurtcircuit electric, favorizând astfel apariția unui incendiu.

ATENTIE ! NU folosiți apă pentru stingerea incendiului izbucnit la aparatele electrice deoarece există riscul să electrocutării. Dacă nu dispuneți de un stingător cu pulbere atunci, după deconectarea aparatului de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, utilizați un prosop ud sau o haină pentru înăbușirea flăcării.

2.-Mijloace de încălzire (sobe)

- a) sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanță mai mică de 1 m față de pereții din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde ușor. Când pereții de scândură sunt izolați, distanța poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi așezate pe muchie, pe o suprafață care să depășească cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical și orizontal;
- b) este interzis ca sobele de metal să fie așezate direct pe dușumeaua de scânduri. Dacă înălțimea picioarelor sobelor depășește 25 cm, ele se așează pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor au înălțimea sub 25 cm, postamentul are grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depășească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în fața ușii cu 50 cm;
- c) în dreptul ușilor sobelor de cărămidă se așează o tablă metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm;
- d) coșurile de zid se izolează față de elementele combustibile ale planșeelor și acoperișurilor astfel: - la trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 25 cm. În spațiul dintre coș și planșeu se introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă; - la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un șorț de tablă;
- e) nu este permis ca în coșuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperișului, planșeului etc.;
- f) coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m;
- g) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de pereții de scândură sau paiantă.
- h) nu este permis să se folosească sobe cu ușițele defecte;
- i) este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiții încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;
- j) nu este permis să se pună la uscat la mai puțin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde ușor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie să se pună pe sobele de zid sau în imediata lor apropiere;
- k) focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor, iar înainte de culcare se stinge;
- l) coșurile de zid se întrețin permanent fără crăpături și se curăță periodic. Este interzis a se folosi coșurile de zid netencuite;
- m) sobele de metal sau de cărămidă nu trebuie să se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde ușor obiectele din jur.
- n) cenușa și jăratecul se depozitează în gropi speciale, iar în condiții de vânt se sting cu apă;

3.-Lămpi de iluminat cu lichide inflamabile

- a) lămpile de iluminat cu petrol trebuie să fie în stare bună;
- b) este interzisă așezarea lămpilor de iluminat în apropierea obiectelor care se pot aprinde ușor sau în locuri unde din neglijență ar putea fi răsturnate, dând naștere la incendii;
- c) lămpile de iluminat nu trebuie lăsate fără supraveghere pe timpul funcționării lor.

4.-Lichide inflamabile

- a) este interzis să se depoziteze în locuințe lichide inflamabile în cantități mai mari de 25 litri; ceastă cantitate se păstrează în bidoane adecvate (metalice) bine închise și la locuri ferite de posibilitatea incendierii;
- b) curățarea cu substanțe ușor inflamabile a parchetelor, a dușumelelor, a hainelor etc. nu este permisă în încăperi unde este aprins focul.

2.5.-Aragaz, cuptor și lampă/mașină de gătit

- a) lămpile de gătit cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul nu trebuie să fie spart, să aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor trebuie să se facă când lămpile sunt stinse;
- b) se interzice așezarea lămpilor de gătit în apropierea obiectelor care se pot aprinde ușor sau în locuri unde din neglijență ar putea fi răsturnate, dând naștere la incendii;
- c) lămpile de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere pe timpul funcționării lor;
- d) este interzis a se instala cuptoare, mașini de gătit sau bucătării de vară improvizate în apropierea grajdurilor, șurilor, locurilor de depozitare a furajelor și a altor materiale combustibile;
- e) este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastră sau pe sub streșină fără să fie izolate pe părțile combustibile ale construcției; izolația se face pe o distanță de 40cm de o parte și de alta a locului de trecere, prin lăsarea unei distanțe de 15cm între fața exterioară a burlanului și elementele combustibile, precum și prin îmbrăcarea burlanului cu un strat gros de 5cm din vată de sticlă tencuită; când acoperișul este construit din material combustibil, nu este permisă scoaterea burlanului sub streșină;

- f) buteliile de gaze lichefiate nu se folosesc fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezintă porozități, crăpături sau lărgiri la capete;
- g) la racordarea buteliei aplicați de fiecare dată o garnitură nouă, asigurând etanșarea perfectă prin strângerea piuliței cu cheia mecanică;
- h) buteliile de gaze lichefiate nu se păstrează în apropierea surselor de căldură sau sub acțiunea directă a razelor solare. Distanța dintre butelie și mașina de aragaz este de 1m, iar față de o sursă de căldură cu o flacără deschisă, de cel puțin 2m;
- i) este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente;
- j) este interzis a se folosi buteliile în poziție culcată sau înclinată; ele se folosesc doar în poziție verticală. NU este permisă încălzirea buteliilor; aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor lichefiate, se face respectându-se principiul „gaz pe flacără”, adică se aprinde întâi chibritul, apoi se deschide butonul de alimentare cu gaz al aragazului;
- k) atunci când gătiți, evitați să purtați haine sintetice largi (de exemplu, halate), deoarece acestea pot lua foc foarte ușor;
- l) curățați și îndepărtați depunerile de grăsime și resturile de mâncare de pe aragaz, deoarece acestea pot lua foc ușor;

ATENȚIE ! NU lăsați copiii singuri niciodată în bucătărie. Păstrați chibriturile și brichetele acolo unde copiii nu pot ajunge și amplasați un dispozitiv de siguranță la ușa de la cuptor.

- j) aveți grijă ca alimentele să fie scurse de apă înainte de a le introduce în ulei încins pentru a preveni împrôșcarea cu ulei și arsurile;
- k) dacă uleiul încins începe să scoată fum, atunci trebuie oprit focul și lăsat să se răcească;
- l) NU lăsați cârpe, prosoape sau haine în apropierea mașinilor de gătit;
- m) este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorului și furtunului;

ATENȚIE ! Verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun.

- n) NU păstrați alte butelii cu gaze lichefiate în afara celei care alimentează aragazul (mașina de gătit).

Comportament în cazul aprinderii mâncării

-opriți alimentarea cu gaz/energie electrică a aragazului/mașinii de gătit pe care este oala incendiată (dacă puteți să o faceți în siguranță); lăsați-o să se răcească;

-NU aruncați oala incendiată pe jos sau pe mobilierul de bucătărie și NU turnați apă peste ea;

-stingeți incendiul, acoperind oala cu un capac sau punând un prosop ud peste aceasta. Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului;

-dacă nu reușiți să stingeți incendiul, evacuați persoanele din casă, ieșiți imediat din locuință, alertați vecinii și sunați la serviciul voluntar pentru situații de urgență din localitate.

Numărul de telefon al serviciul voluntar pentru situații de urgență

6.-Poduri

- a) este interzisă construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, furaje ori de alte materiale combustibile în podurile caselor;
- b) nu este permisă folosirea podurilor pentru bucătării sau spălătorii;
- c) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în poduri;
- d) este interzisă folosirea pentru iluminatul în poduri a lumânărilor sau lămpi de petrol; pentru iluminat se folosesc corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de protecție sau felinare de vânt în stare bună de funcționare.

ATENȚIE ! Afumătorile se confecționează din zidării de cărămidă și materiale incombustibile și se amplasează independent de celelalte construcții din gospodărie.

7.-Anexe gospodărești

7.1.-Grajduri, magazii și alte dependințe

- a) este interzisă utilizarea lumânărilor/chibriturilor aprinse sau lămpi de petrol, iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de protecție sau cu felinare de vânt în stare bună; cablurile electrice vor fi pozate numai pe materiale incombustibile;
- b) se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în aceste spații;
- c) ușile grajdurilor se construiesc fără praguri și se deschid spre exterior; se interzice blocarea ușilor cu diferite obiecte sau materiale;
- d) încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe cu acumulare de căldură, iar aprinderea și alimentarea focului trebuie să se facă numai din exterior;
- e) se interzice depozitarea în magazii sau în alte dependințe a oricărui fel de carburant în cantitate mai mare decât cea stabilită de reglementările în vigoare;
- f) este interzisă folosirea afumătorilor.

7.2.-Depozite de furaje, paie și alte materiale

- a) furajele, paie și alte materiale combustibile se depozitează, după posibilități, cât mai departe de casă, bucătăria de vară, cuptoare, magazii etc.;
- b) NU depozitați furajele în apropierea sau sub rețelele electrice, lângă căile ferate, drumurile publice sau pădurile aflate la distanțe mici față de acestea;
- c) împrejmuți terenurile destinate depozitării permanente a furajelor;
- d) curățați terenurile destinate pentru depozitare de vegetația uscată din jur;
- e) este interzisă folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă pe lângă furaje și materiale combustibile.
- f) NU fumați;
- g) NU aruncați cenușa fierbinte în apropierea depozitelor de furaje;
- h) NU apelați la improvizații pentru iluminatul cu energie electrică a zonei de depozitare;
- i) NU uscați furajele pe acoperișul fânarelor sau pe acoperișul caselor.

ATENȚIE ! NU strângeți fânul imediat după ploaie și nu-l depozitați în locuri închise fără aerisire. Verificați permanent temperatura și umiditatea furajelor/cerealelor. Furajele/cerealele cu umiditate ridicată, prezintă pericol de autoaprindere. În centrul fânețelor se recomandă să lăsați loc de circulație a aerului pentru o mai bună ventilație. Dacă în căpițele de fân a intrat apă ca urmare a ploilor, este indicat să le desfaceți pentru a lăsa să se usuce fânul, evitându-se astfel autoîncălzirea acestuia.

8.-Evenimente/Sărbători/Tradiții

8.1.-Sărbătoarea Pascală

- a) fixați întotdeauna lumânările pe o suprafață netedă rezistentă la căldură. Vasele metalice în care sunt fixate lumânările pot topi suprafețele din material plastic pe care sunt așezate;
- b) asigurați-vă că lumânarea stă vertical și că este fixată într-un suport special destinat, astfel încât să nu cadă sau să lase să cadă picături de ceară fierbinte;
- c) NU amplasați lumânările aprinse aproape de tot ceea ce se poate aprinde ușor (mobilier, perdele, ziare);
- d) aveți grijă să nu amplasați lumânările aprinse sau candela în locuri unde pot ajunge copiii și animalele, pentru a nu le răsturna și provoca incendii;
- e) stingeți întotdeauna lumânările/candela înainte de a le muta;
- f) NU lăsați lumânările/candela aprinse nesupravegheate: stingeți-le pentru a evita producerea unui incendiu în lipsa dumneavoastră.

ATENȚIE ! Dacă doriți să aveți permanent o lumânare aprinsă vă recomandăm utilizarea unei lumânări/candele cu lumină rece (cu baterie): acestea nu necesită supravegherea permanentă.

8.2.-Crăciun

- a) Pomul de Crăciun se montează în suporturi rigide și stabile, departe de surse de foc;
- b) în Pomul de Crăciun nu se aprind lumânări sau artificii;
- c) se utilizează instalații electrice și decorațiuni electrice omologate, fără defecțiuni și improvizații; înainte de montare, acestea se verifică;
- d) înainte de părăsirea încăperii ori înainte de culcare se deconectează instalațiile și decorațiunile electrice.

ATENȚIE ! Cumpărați artificii doar de la persoane autorizate. Respectați instrucțiunile producătorului. Nu lăsați copiii să se joace cu artificii.

8.3.-Fumatul

- a) utilizați o scrumieră solidă, care să nu se răstoarne ușor și care să fie confecționată dintr-un material incombustibil; în scrumieră se recomandă să puneți puțină apă, care va favoriza stingerea rapidă a resturilor de țigări;
- b) aveți grijă în mod special atunci când sunteți obosit, când luați somnifere sau când ați consumat alcool: este foarte probabil să adormiți în aceste condiții, fără să vă dați seama că țigara dumneavoastră este încă aprinsă;
- c) stingeți țigara în scrumieră - niciodată în coșul de gunoi - și nu lăsați scrumul sau țigara să ardă în scrumieră;
- d) atunci când stingeți țigara, asigurați-vă că ați stins-o cu adevărat; mucerile de țigară incandescente pot cădea pe covor, ziare sau pe orice alt material combustibil și astfel poate lua foc întreaga casă.

8.4-Tradiții care presupun foc deschis

Arderi gunoaie și vegetație uscată

- a) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate, ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității;
- b) prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, la distanțe de siguranță față de construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau alte vecinătăți;
- c) focurile deschise se fac în curți, la o distanță mai mare de 10 m față de depozitele de furaje, paie și alte materiale, în locuri special amenajate (gropi);
- d) vegetația uscată și resturile vegetale se colectează în grămezi astfel încât arderea să poată fi controlată;
- e) este interzisă executarea focului deschis la o distanță mai mică de 100 m față de fondul forestier;
- f) arderea se execută în condiții meteorologice fără vânt și numai pe timp de zi;
- g) înainte de părăsirea locului arderii focul se stinge total.

ATENȚIE ! Persoanele care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor urmăresc prevenirea jocului copiilor cu focul în locurile în care se pot produce incendii.